

Οδηγίες Σύνδεσης Inverter (Refusol)

The Solar Portal

Πριν προσθέσουμε τον inverter στο πάρκο, πρέπει να συνδέσουμε το μηχάνημα στο τοπικό δίκτυο. Τα βήματα που ακολουθούμε είναι τα εξής:

Ενεργοποιούμε τον inverter μέσω του διακόπτη

Τροποποιούμε την ημερομηνία και ώρα με την παρακάτω σειρά στο Menu

F1 ==> Configuration ==> Date / Time

Συνδέουμε το καλώδιο Ethernet στην αντίστοιχη θύρα στο δεξί μέρος του inverter

Αναζητούμε μια ελεύθερη θέση IP στο τοπικό δίκτυο από τον υπολογιστή μας μέσω του Advance IP Scanner

Αφού επιλέξουμε μια διεύθυνση, την τοποθετούμε στο μηχάνημα με την παρακάτω σειρά στο Menu

F1 ==> Configuration ==> Communication ==> Ethernet ==> IP Address

Υπάρχει περίπτωση αφού προσθέσουμε την IP να εμφανιστεί το μήνυμα Wrong Password. Τότε επιλέγουμε τον κωδικό 72555 και έπειτα ξανά γράφουμε την IP.

Στην συνέχεια, παραμένοντας στην κατηγορία του Ethernet τροποποιούμε το Standard Gateway βάζοντας την IP διεύθυνση του ρούτερ του πάρκου. Μπορούμε να την εντοπίσουμε μέσω ενός άλλου inverter. Το τελευταίο μέρος της IP θα πρέπει να καταλήγει σε 1 ή 254.

πχ Έστω IP=192.168.10.2, τότε Standard Gateway=192.168.10.1 ή 192.168.10.254

Τέλος, παραμένοντας πάλι στην κατηγορία του Ethernet τροποποιούμε το DNS Address σε 185.4.134.116

Για να εφαρμοστούν οι παραπάνω ρυθμίσεις, πρέπει να επανεκκινήσουμε τον inverter. Κλείνουμε τον διακόπτη και τον ξανά ανοίγουμε. Οι ρυθμίσεις έχουν εφαρμοστεί. Μπορούμε να επαληθεύσουμε ελέγχοντας τις αλλαγές που κάναμε